

# Monteringsanvisning for Folkeladeren



1. Bruk gjerne medfølgende skruer til montering.
2. Vi anbefaler at nippel alltid vender ned. Nippel klarer opp til 12,1mm. kabel, PR 6x2+j.
3. Enhet har innebygget RCM enhet som detekterer feilstrøm DC over 6 mA, benytt en vanlig kombiautomat type A i fordeler. (NEK 400:2018 722.531.2.3.101 kulepunkt 2)
4. Still inn maksimal ladestrøm med rattet på printkortet etter følgende tabell:

POS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6A	7A	8A	9A	10A	13A	14A	15A	16A	18A

5. Sjekk at ikke ledende materialer kan komme i kontakt med printkort etter montering.
6. Led vil lyse "hvit" i 4 sekunder ved oppstart/selvtest.  
Deretter "grønn"